取扱説明書（英語版説明書の補足）

1）はじめに

この度は Nanoview ミニプロジェクターPRO231 をお買い上げありがとうございます。本製品は小型ポータブル LED プロジェクターです。ご使用の前には必ず取り扱い説明書をお読み下さい。

2）特徴

本製品は MP4 プレイヤーとしてご使用することができます。また、AV 出力のある電子機器や PC と接続する事が可能です。
I Phone・PSP・Wii・I Pod・DVD・IPad などの画像を投影できます。（WinXP・Vista・７対応）
また、音楽プレイヤーとして MP3・WMA・WAV・APE・FLAV・AAC・AC3・OGG の再生が可能です。
ビデオのフォーマットは MPEG1-4（AVI）・3GP・RM・RMVB・FLV・MP4・MKV・720P の再生が可能です。
本体には 8GB のメモリを内蔵し、マイクロ SD カードもご使用になれます。
静止画像は BMP・JPEG・GIF を読む事ができます。また E Book としてもご使用になれます。
USB2.0 のインターフェイスで PC とのデーターやり取りを行えます。また PC 画面を投影する場合は VGA（15 ピン）接続
AV 機器との接続は AV 接続をすることで音声と映像を出力（投影）することができます。
重さ 132ｇ・投影サイズは 5～200 インチ　音声はステレオ

3）写真（名称）

番号	名称	動作
1	On/Play/Pause/Off	長押しで On/Off　再生・一時停止
2	OK/Enter	OK / 選択
3	Return/Exit	Return/Exit
4	Left	左
5	Right	右
6	Up	上
7	Down	下
8	Charge/Operation	充電中は“赤”点灯 / 作動中は“青”点灯
9	DC power jack	AC 電源接続口
10	AV/YPbPr/VGA in	AV/YPbPr/VGA 接続口
11	Earphone/AMP jack	イヤフォン接続口
12	IrDA	リモコン受光口
13	Speaker	スピーカー
14	Tripod	三脚取付穴（底面）
15	Air out 2	空気排出口２
16	Air in	空気取入口
17	Air out 1	空気排出口１
18	Focus	フォーカス調整（前面）手動でピント調整をして下さい
19	Lens	レンズ（前面）
20	MicroSD slot	マイクロ SD スロット
21	USB port	USB 接続口
22	Reset	リセット

4）パッケージ内容

0、プロジェクター本体
1、取扱説明書
2、AC 電源ケーブル
3、VGA ケーブル
4、AV ケーブル
5、USB ケーブル
6、三脚
7、AV 用コネクタ
8、リモコン
9、保証書

5）バッテリーについて

電圧は 3.7V です。（リチウム電池）
バッテリーの稼動時間は約 80 分。（内部ソフトの稼動状況により変化します）
AC 電源と USB から充電が可能です。充電中“赤”　→　充電完了“緑”に点灯します。
バッテリーの寿命を延ばすために次の方法を実施してください。（推奨）
バッテリーの無くなった時点で 8 時間以上充電して下さい。この作業を 2 回繰り返してください。
（バッテリーの残量はメイン画面の右上に表示されます）

6）ご使用方法

1、AC 電源を接続してください。（接続なしでも稼動します）
2、On スイッチを長押しして下さい。電源が ON になり青いインジケーターが点灯します。メイン画面が投影されます。
3、メイン画面の内容（日本語表記に初期設定しています。言語を変更したい場合は設定画面でおこなって下さい）
　Signal in・設定・エクスポローラー・オーディオブック読み・フォトブラウズ・音楽再生・ビデオ再生よりお好みの
　モード選択しご使用下さい。（右・左ボタンで選択　エンターボタンで決定）（リターンボタンで戻る）
4、設定　（言語設定を変更することができます）
5、AV 機器との接続　AV 機器とケーブル接続を行い AV 機器より信号を出力すると自動的に映像が投影されます。
　選択モード　■Signal in　■CVBS　IN　（携帯端末などからの AV 出力の場合）
　選択モード　■Signal in　■ＹＰbＰｒ　IN　（DVD 機器やゲーム機などからの AV 出力の場合）
6、PC 接続との接続　PC と VGA ケーブルの接続を行って下さい。PC のモニター画面を切り替えてください。
　選択モード　■Signal in　■VGA　IN
　VGA 出力をおこなう場合は設定が必要です。必ず変更をして下さい。（取扱説明書　参照）
　■ディスクトップ画面を右クリック　→■プロパティ　→■設定　→■詳細の設定　→■アダプタ　→■モードの一覧
　640×480、Ture Color（32 ビット）、６０ヘルツ（インターレース）を選択　→■OK　→■適用　→■OK
　→■画面の解像度を 640×480 に変更　→■適合　→■OK
　※モニタアイコンに複数のモニタがある場合は VGA の出力になるディスプレイの設定を変更してください。
　　■ディスクトップ画面を右クリック　→■プロパティ　→■設定　→■ディスプレイで選択
7、USB 接続　PC と USB 接続を行って下さい。自動的にプロジェクター内部のホルダーが立ち上がります。
　プロジェクター内部のメモリとのデーターのやりとりができます。
　※データー転送中はケーブルを抜かないで下さい。プログラムエラーが発生する場合があります。
　（USB ケーブルを接続することで内部バッテリーに充電されます）
　※USB 接続終了後に電源をオフしてもオフにならない場合は、面倒ですがリセットして下さい電源がオフになります。
8、電源 OFF
　Off ボタンを長押してください。電源がオフになります。

7）リモコンのご使用方法

リモコンを使用し本体のボタンと同じ操作ができます。

8）使用上の注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
本製品は精密機器ですので落下などの強い衝撃を与えないようにして下さい。
本製品は光源に LED を使用しておりますので LED より発熱いたします。熱を放出するために設置された冷却ファンの
放熱口をふさがないで下さい。
水、湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。火災などの原因になることがあります。
分解はしないで下さい。
仕様については予告なしに変更する場合があります。

9）お問い合わせ

パルスインターナショナル株式会社
海外電子機器事業部
540-0012　大阪市中央区谷町 1-3-1
TEL06-6942-5200（10:00～17:00　土・日・祝日を除く）